

RESETOWANIE DRUKARKI RICOH AFICIO 1022

- wcisnąć klawisz **C – ten koloru żółtego** na górze po prawej stronie
- wciskać kolejno 1, 0, 7
- **wcisnąć i przytrzymać klawisz c – koloru czerwonego na dole**

- kliknąć „**copy sp**” na wyświetlaczu dotykowym
- kliknąć „**SP-5XXXX**”
- klikać na wyświetlaczu dotykowym przycisk „**Page**” do momentu pojawienia się pozycji:

SC Code Reset

oraz

EXECUTE

- następnie „EXIT” „EXIT” „EXIT”, do momentu pojawienia się pierwotnej strony z błędem
- wyłączyć i włączyć drukarkę – powinno być ok.